

カテナチオ・SSロック取付説明書

～取付手順をご参照ください～



①本体セット各種部品

セットがお手元に届きましたら写真と同じ部品が揃っているかをお確かめください。

A：本体（シリンダー） B：鍵先
C：アタッチメント D：補強用ビス
E：封印シール F：手持ちキー



②初回出荷時の状態

初めてのご注文の際は写真のようなセットの状態（シリンダーとアタッチメントをビスで留めた状態です）で出荷いたしております。

※鍵先・本体・アタッチメントは各メーカー機種によって異なります。ご注意ください。



③取付手順 その1

設定キー鍵穴周辺の本体接着面をきれいに拭き取ってください。

※ホコリなどが付着していると完全に接着できない場合がございます。



④取付手順 その2

鍵先の上下をご確認いただき鍵穴に差し込んでください。

※上下が逆だと鍵先が回らない場合やアタッチメントがズれる場合がございます。正常な向きかを再度ご確認ください。



⑤取付手順 その3

鍵先の上から本体アタッチメントを取り付けます。

※この際、両面テープで固定する前に付属の手持ちキーで設定キー部分が正常に回るかをご確認ください。



⑥取付手順 その4

設定キーが正常に回ったら本体・アタッチメントを両面テープでしっかりと固定します。最後にアタッチメントの上から付属の封印シールを貼り付けて取付完了となります。

<ご注意事項>

- ①設定変更時、手持ちキーを抜く際には完全にOFFの状態まで回してから抜くようにしてください。
- ②手持ちキーを強く回しすぎると鍵先が折れてしまうことがあります。ご注意ください。